



Montering av säng

Sängben



Madrass



Märkning fastheter

MJ = Mjuk
ME = Medel
FA = Fast
XFA = Extra fast

Vilken fasthet har min säng? Fastheten står på en etikett under sängen eller är handskriven direkt på madrassen, öppna tygfodralet för att se fasthet.

Vilket håll ska sängen stå? Huvudändan sitter på samma sida som madrassens dragkedjeöppning eller åt samma håll som resårbottens etikett under sängen.