



Montering av ställbar säng

Sängben



Madrassbygel



Vilken fasthet har min säng?

Fastheten är handskriven direkt på madrassen på insidan av tygfodralet, öppna dragkedjan för att se fasthet.

Om madrassen är märkt med ett Z ska axelzonen placeras i huvudändan [samma sida som dragkedjan].

Märkning fastheter

MJ = Mjuk
ME = Medel
FA = Fast
XFA = Extra fast